

Robot Tower, 308-308C Điện Biên Phú Phường 4, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Tel: (84-8) 3818 1866 – (84-8) 3818 1972 - Fax: (84-8) 3868 0105 http://www.globalvision.com.vn – Email: sales@globalvision.com.vn

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÁC DÒNG MÁY IN STAR SỬ DỤNG CÔNG LAN

(Tài liệu lưu hành nội bộ)

I. TỔNG QUAN

- Các dòng máy được hỗ trợ: FVP10, TSP650, TSP700II, TSP800II, SP700, TUP500
- Giao diện hỗ trợ: Ethernet
- Môi trường hỗ trợ: Windows 7 (32 /64- bit), Windows 8 (32 /64- bit),

Windows Vista (32 /64- bit), Windows XP, Linux, Mac OS X

II. CÀI DRIVER

<u>Bước 1</u>: Đưa đĩa CD và ổ CD-ROM và chạy file "Autorun.exe". Nếu không có đĩa ta có thể dễ dàng tải toàn bộ driver theo địa chỉ: <u>http://www.starmicronics.com/support/default.aspx</u>



Bước 2: Nhấn "Install".





Global Vision

Robot Tower, 308-308C Điện Biên Phú Phường 4, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Tel: (84-8) 3818 1866 – (84-8) 3818 1972 - Fax: (84-8) 3868 0105 http://www.globalvision.com.vn – Email: sales@globalvision.com.vn

Auto -	ID	Specialist
1410 -	w	specialisi

o proceed you must agree with the following:	
Software License Agreement	* m
This Agreement made and entered into by and between you and Star Micronics Co., .td. (hereinafter referred to as "Star") stipulates the terms and conditions pertaining to he licensing of the software.	
Please read this Software License Agreement carefully before installing or using the software and accompanying data (hereinafter referred to as "the Software"). By nstalling the Software, you are agreeing to be bound by this Agreement. If you do not agree to the terms of this Agreement, you are not entitled to install the Software.	
1. Permitted License Uses Star grants to you a nonexclusive right to use the Software under the terms and	-

Bước 3: Chọn "I AGREE" và nhấn "NEXT".



Bước 4: Nhấn "Next".





Robot Tower, 308-308C Điện Biên Phú Phường 4, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Tel: (84-8) 3818 1866 – (84-8) 3818 1972 - Fax: (84-8) 3868 0105 http://www.globalvision.com.vn – Email: sales@globalvision.com.vn

Auto - ID Specialist

Star Micronics Printer Software Setup	
End-User License Agreement Please read the following license agreement carefully	
Software License Agreement	^
This Agreement made and entered into by and between you and Star Micronics Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Star") stipulates the terms and conditions pertaining to the licensing of the software.	
Please read this Software License Agreement carefully before installing or using the software and accompanying data (hereinafter referred to as "the Software"). By	-
I accept the terms in the License Agreement	
Back Next Can	cel

Bước 5: Chọn "I accept the terms in the License Agreement" và nhấn "Next".



Bước 6: Chọn "Typical".





Robot Tower, 308-308C Điện Biên Phú Phường 4, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Tel: (84-8) 3818 1866 – (84-8) 3818 1972 - Fax: (84-8) 3868 0105 http://www.globalvision.com.vn – Email: sales@globalvision.com.vn

Auto - ID Specialist

😸 Star Micronics Printer Software Setup	
Ready to install Star Micronics Printer Software	star
Click Install to begin the installation. Click Back to review or change installation settings. Click Cancel to exit the wizard.	any of your
Back	Cancel

Bước 7: Chọn "Install".

Star Micronics Printer Software Setup	
Installing Star Micronics Printer Software	star
Please wait while the Setup Wizard installs Star Micronics Printer	Software.
Status:	

Trình cài đặt bắt đầu...





Robot Tower, 308-308C Điện Biên Phú Phường 4, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Tel: (84-8) 3818 1866 – (84-8) 3818 1972 - Fax: (84-8) 3868 0105 http://www.globalvision.com.vn – Email: sales@globalvision.com.vn



Bước 8: Chọn "Finish" để kết thúc quá trình cài đặt.

III.SETUP TRÊN MẠNG LAN

 Hãy chắc chắn rằng máy in của bạn đã được cắm đầy đủ dây mạng và nguồn. Máy in sẽ chỉ sáng một đèn xanh khi máy đã được cấp IP.



Buớc 1: Nhấn vào nút Start và tìm tới đường dẫn: StarMicronics > Printer Software > Printer Utility.



Robot Tower, 308-308C Điện Biên Phủ Phường 4, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Tel: (84-8) 3818 1866 – (84-8) 3818 1972 - Fax: (84-8) 3868 0105 http://www.globalvision.com.vn – Email: sales@globalvision.com.vn

Global Vision Auto - ID Specialist

🔀 Star Micronics Printer U	Jtility		
	Printer Connection W	izard	
TSP70011	First choose your printer i FVP10 SP512 SP542 SP712 SP717 SP742 SP742 SP742	model then specify its command emulation. * Lightning Fast Speed: Up To 250mm/sec * Splash and Dust Resistant Design * External Straight Paper Feed Path for Larger Paper Roll Support * "Drop-In & Print" Easy Paper Loading * Logo Store Capability for Coupons and Graphics * Barcode Capabilities	
TSP700II Star Line Mode	TSP651 TSP654 TSP7000 TSP80000 TUP542 TUP592 TUP942 TUP992	* Double Density Print Resolution for Ultimate High Quality Graphics Please select your printer's command emulation. This can	
New Connection 1		be checked by running the printer's self test. Emulation Star Line Mode	
SelectLanguage			
Help		Next	> Cancel

Bước 2: Chọn dòng máy in cần setup, ở dòng **Emulation** chọn "Star Line Mode" và nhấn "Next".

Star Micronics Printer U	Printer Connection Wi	zard	X
TSP700II	First choose your interface USB IEthemet Serial Parallet	e type then configure its connection settings. Ethernet connection settings	
Current Connection			
TSP700II Star Line Mode Ethernet		Seatch Network Set Printer's IP address	
Connection Manager		Help - my printer was not found.	
Select Language			
Help		<back ca<="" done="" td=""><td>incel</td></back>	incel

<u>Bước 3:</u> Chọn giao thức "Ethernet" và nhấn "Search Network" để phần mềm tìm kiếm đến máy in cần setup.



Global Vision Auto - ID Specialist

Robot Tower, 308-308C Điện Biên Phủ Phường 4, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Tel: (84-8) 3818 1866 – (84-8) 3818 1972 - Fax: (84-8) 3868 0105 http://www.globalvision.com.vn – Email: sales@globalvision.com.vn

🔀 Star Micronics Printer U	nility Printer Connection Wiz	zard
6	First choose your interface	type then configure its connection settings.
TSP700II	USB Ethernet Serial Parallel	Ethernet connection settings 192 168 1 33 192.168 1.33 (00.11.62.05/7D.13)
TSP700II Star Line Mode Ethernet 192.168.1.33		Search Network
Connection Manager		Set Printer's IP address Help - my printer was not found,
New Connection 1		
SelectLanguage		
Help		<back cancel<="" done="" td=""></back>

Buớc 4: Sau quá trình tìm kiếm, IP trả về của máy in là 192.168.1.33, chọn "Set Printer's IP address" để setup lại.

Authentication	Required
O User Name:	A username and password are being requested by http://192.168.1.33. The site says: "IFBD-HE07/08"
Password:	OK Cancel

Bước 5: Đăng nhập: Có 2 dạng đăng nhập:

- IFBD-HE07/08 và IFBD-HE05/06 User Name: root Password: public
- IFBD-HE03/04
 User Name: root
 Password:

 (Không có password)



Robot Tower, 308-308C Điện Biên Phú Phường 4, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Tel: (84-8) 3818 1866 – (84-8) 3818 1972 - Fax: (84-8) 3868 0105 http://www.globalvision.com.vn – Email: sales@globalvision.com.vn

Auto - ID Specialist

Global Vision

Star IFBD-HE0 Network Utili	7/08 ty	Site	M	- 700
Contents	System Access	Network Configuration	Display Status	Contact u
IP Parameters System Configuration Change Password Save Set Default			Devi N IP Parameters	ce Model: TSP743II (STR_T-0 IAC Address: 00:11:62:05:7D
P Parameters System Configuration Change Password Save Set Default	© Static //follo	owing addresses ar	Devi N IP Parameters e used.	ce Model: TSP743II (STR_T-0 IAC Address: 00:11:62:05:7D
Parameters System Configuration Change Password Save Set Default splay Status Network Card Info.	© Static //follo IP Addres	owing addresses ar	Devi N IP Parameters e used.	ce Model: TSP743II (STR_T-0 IAC Address: 00:11:62:05:7D
Parameters System Configuration Change Password Save Set Default splay Status Network Card Info. Network Status	© Static //folle IP Addres Subnet Ma	owing addresses ar s ask	Devi N IP Parameters e used.	ce Model: TSP743II (STR_T-0 IAC Address: 00:11:62:05:7D 192 168.1.34 255 255 255.0
Parameters System Configuration Change Password Save Set Default galay Status Network Card Info. Network Status Device Info. Device Status	 Static //folio IP Addres Subnet Ma Default G 	owing addresses ar s ask ateway	Devi N IP Parameters e used.	ce Model: TSP743II (STR_T-0 IAC Address: 00:11:62:05:7D 192 168.1.34 255 255 255.0 192 168.1.1
Perameters System Configuration Change Password Save Set Default play Status Network Card Info. Network Status Device Info. Device Status	 Static //folk IP Addres Subnet Ma Default G Dynamic /// 	owing addresses ar s ask ateway Addresses are obta	Devi N IP Parameters e used. ned from network.	ce Model: TSP743II (STR_T-0 IAC Address: 00:11:62:05:7D 192 168.1.34 255 255 255.0 192 168.1.1
Peramotector System Configuration Change Password Save Set Default play Status Network Card Info. Network Status Device Info. Device Info. Device Status stem Access	 Static //folk IP Address Subnet Ma Default G Dynamic /// DHCP/BO 	owing addresses ar s ask ateway Addresses are obta 10TP	Devi IP Parameters e used. ned from network.	ce Model: TSP743II (STR_T-0 IAC Address: 00:11:62:05:7D 192 168.1.34 255 255 255.0 192 168.1.1 ENABLE *

Buớc 6: Chọn thẻ "IP Parameters" để đổi địa chỉ IP, Subnet Mask, Default Gateway. Sau đó chọn "Submit".

Star IFBD-HE0 Network Utili	7/08 ty			Co
Contents	System Access	Network Configuration	Display Status	Contact us
etwork Configuration IP Parameters System Configuration Change Password ISave			Device Mod MAC Ad	del: TSP74311 (STR_T-00 idress: 00:11:62:05:7D:
Set Default splay Status Network Card Info. Network Status Device Info. Device Status	® Save → Co ⊘ Save → Ro	onfiguration printing estart device	Save g → Restart device	
vatom Access Logout ontact us Star Web Site				

<u>**Bućc 7:**</u> Chọn thẻ Save sau đó nhấn vào "Save \rightarrow Configuration printing \rightarrow Restart device". Chọn "Execute" để lưu lại quá trình setup.





Robot Tower, 308-308C Điện Biên Phú Phường 4, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Tel: (84-8) 3818 1866 – (84-8) 3818 1972 - Fax: (84-8) 3868 0105 http://www.globalvision.com.vn – Email: sales@globalvision.com.vn

IV. TEST MÁY IN

Star Wilcronics Printer	Printer Connection Wiz	ard	
6	First choose your interface	type then configure its connection settings.	
TSP700II	USB Ethernet Serial Parallel	Ethernet connection settings	
TSP700II Star Line Mode Ethernet 192.168.1.34		Search Network Set Printer's IP address	
Connection Manager		Helo - mv onnter was not found,	
SelectLanguage			
Help		< Back Do	ne Cancel

Buớc 1: Chọn giao thức "Ethernet", bấm nút "Search Network" sẽ xuất hiện địa chỉ IP của máy in là 192.168.1.34. Chọn "Done".



Bước 2: Nhập một tên để gọi các máy in trong StarPRNT Utility, sau đó nhấn "OK".





Robot Tower, 308-308C Điện Biên Phú Phường 4, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Tel: (84-8) 3818 1866 – (84-8) 3818 1972 - Fax: (84-8) 3868 0105 http://www.globalvision.com.vn – Email: sales@globalvision.com.vn

Bước 3: Nhấn "OK"



Buóc 4: Chọn "Windows Printer Queue Management".



Robot Tower, 308-308C Điện Biên Phủ Phường 4, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Tel: (84-8) 3818 1866 – (84-8) 3818 1972 - Fax: (84-8) 3868 0105 http://www.globalvision.com.vn – Email: sales@globalvision.com.vn

Auto - ID Specialist

Global Vision

🔣 Star Micronics Printer Utility							
Utility Functions > Windows Printer Queue Management							
TSP700II							
	Printer Name	Default Shared	Add				
Current Connection			Delete				
TSP700II Star Line Mode			TestPrint				
192.168.1.34			Queue				
			Properties				
Connection Manager			Set Default				
TSP700II-Ethemet:15 ¥	Refresh						
Select Language							
Help							

Bước 5: Chọn "Add".

Add Printer				
Enter the name of the printer you want to add.				
	ОК			
TSP700II - Ethernet TCP:	Cancel			

Bước 6: Đặt tên cho máy in. Tên này sẽ được sử dụng trong Devices and Printer của Windows.



Global Vision

Robot Tower, 308-308C Điện Biên Phủ Phường 4, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Tel: (84-8) 3818 1866 – (84-8) 3818 1972 - Fax: (84-8) 3868 0105 http://www.globalvision.com.vn – Email: sales@globalvision.com.vn

Auto - ID Specialist

Star Micronics Printer Utility							
Utility Functions > Windows Printer Queue Management							
15070011	Printer Name	Default S	Shared	Add			
	TSP700II - Ethernet TCP:	Ø					
Current Connection				Delete			
TSP700II Star Line Mode Ethernet				TestPrint			
192.168.1.34				Queue			
				Properties			
Connection Manager				Set Default			
TSP/00II-Ethemet:15 *	Refresh						
Select Language							
<u>Help</u>							

<u>Bước 7:</u> Máy in đã được thêm vào thành công. Nhấn "Test Print" để xác nhận máy đã in thành công.

Với các bước như trên, bạn đã dễ dàng cấu hình thành công một máy in cổng LAN với một địa chỉ IP tĩnh.

Chúc các bạn thao tác thành công, cảm ơn các bạn!

Thực hiện

Phòng kỹ thuật Tầm Nhìn Toàn Cầu

Mọi ý kiến đóng góp liên lạc với Phòng hoặc Hotline :

+84 8 38684409

